

USB-1S についてのご案内



本製品は RS232C レベル変換と USB シリアル変換を一つにしたインタフェースです。
本インタフェースの配線は「5P コネクタ信号表」の通りとなっております。

5P コネクタ信号表

| ピン番号 | 信号名 |
|------|------|
| 1 | VBUS |
| 2 | VCC |
| 3 | TXD |
| 4 | RXD |
| 5 | GND |

※ケーブルの緑線が「1 番ピン」となります

株式会社 **北斗電子**

E-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用)

URL: <http://www.hokutodenshi.co.jp>

TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7

REV.1.0.0.0.(120615)