■ Liettisnic 製品をご使用になる前に必ずお読み下さい

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

<u>はじめに、必ず本紙と取扱説明書をお読みご理解した上でご利用ください。</u> <u>本冊子はいつでも見られる場所に大切に保管してください。</u>

【ご利用にあたって】

- 本製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。
- 2. 本製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。

【限定保証】

- 1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、付属の取扱説明書に記載された動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や 製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらか じめ知らされていた場合でも保証は致しかねます。

本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を 負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任 を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

製品をご使用になった時点で上記内容をご理解頂けたものとさせて頂きます

ご理解頂けない場合、未使用のまま商品到着後、1週間以内に返品下さい。代金をご返金致します。尚、返品の際の送料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。

-般

5號號 HSB7616IT 取扱説明書

SH7616 Evaluation Environment

本製品はルネサステクノロジ製 SH2-DSP、SH7616 実装 CPU ボードと 開発環境をパッケージした弊社キット製品、「SH7616 スタータキット」に 含まれるCPUボードと同一です。

仕様

製品内容

CPU ボード HSB7616IT	1	枚
DC 電源ケーブル(2Pコネクタ片側圧着済 30 cm)	1	本
専用 RS232C ケーブル(DOS/V 用 9P)	1	本
取扱説明書(本誌)	1	部

CPUボード HSB7616IT

実装CPU	SH7616 (HD6417616F FP-208C)
	内蔵 RAM X-RAM:4KB Y-RAM:4KB 動作モード・・・ディップスイッチで設定
クロック	4 倍動作時 58.9824MHz 14.7456MHz 実装
FlashROM	128KB ※出荷時モニタ書込み済み
EEPROM	2MB (1M×16bit 1個実装)
	TC58FVT160AFT(Toshiba) ※CS0 としてユーザブートで起動可
SRAM	1MB (256K×16bit 2 個実装)
	R1RW0416DSB-2LR(ルネサステクノロジ)
RTC	CPU 内蔵及び外部 RS5C62(リコー) ※RS5C62 はバッテリバックアップ
インターフェース	Ether 1ch 100Base
	RS232C 2ch
	H-UDI オンチップデバッグ I/F ※ルネサステクノロジ製 E10A での動作確認済み
	E10A では SH7616 スタータキット収録の GNU 開発環境はご利用戴けません
	CPU 外部拡張 100P×1
電源	外部電源接続 DC+5V
基板外形寸法	122 mm ×95mm(突起部分含まず)

アクセスタイム	バス幅	バスサイクル
150ns	8bit	5 ステートアクセス
120ns	16bit	4 ステートアクセス
15ns	32bit	2 ステートアクセス
295ns	8bit	10 ステートアクセス
	アクセスタイム 150ns 120ns 15ns 295ns	アクセスタイム バス幅 150ns 8bit 120ns 16bit 15ns 32bit 295ns 8bit

外部バスクロック 29.4912MHz

モニタソフトについて

出荷時、簡易モニタ MONITOR.MOT を FlashROM へ書込み済みです。 通信ソフトを使用して EEPROM・RAM へのプログラム転送やダンプ、メモリ内容の表 示等が可能です。

MONITOR.MOT は RXD2・TXD2 を使用します。J3 RS232C インターフェースより付属 RS232C ケーブルを使用して PC の RS232C ポートへ接続します。

ご利用にはシリアル通信ソフトが必要です。

本誌では Windows 標準添付 HyperTerminal を 使用した操作方法をご案内しておりますが、ご利 用に応じて適宜ご用意下さい。

尚、MONITOR.MOT のソースは収録されており ません。変更・削除・再書込みはできませんので、 ご留意下さい。



HSB7616IT ブロック図





SH7616 7 F	レスマツノ	
н' 0000 0000	ROM 空間	CS0
H' O1FF FFFF		
н' 0200 0000	ROM空間	CSI
H' 021F FFFF		ω.
н' 0280 0000	外部空間	CS1 1
H' 02FF FFFF		
н' 0400 0000	SRAM 空間	CS2_0
H' 040F FFFF		
н' 0480 0000	外部空間	CS2_1
H' 04FF FFFF		
u? 0600 0000		<u> </u>
H 0000 0000	外部空间	63
H 07FF FFFF	M TT DTO	C (4
H' 0800 0000	7 mp KIC	64
н' 0840 0000	LED	
н' 0880 0000	外部空間	CS4_2
		_
H' 08BF FFFF		_
H'08BF FFFF H'1000 E000	内藏XRAM	
H'08BF FFFF H'1000 E000 H'1000 EFFF	内藏XRAM	_
H' 08BF FFFF H' 1000 E000 H' 1000 EFFF H' 1001 E000	内藏 XRAM	
H' 08BF FFFF H' 1000 E000 H' 1000 EFFF H' 1001 E000 H' 1001 EFFF	内藏 XRAM	
H' 088F FFFF H' 1000 E000 H' 1000 EFFF H' 1001 E000 H' 1001 EFFF U2 Flash ROM 128KB	内藏 XRAM 内藏 YRAM H'0-1FFFF	CS0/1
H' 088F FFFF H' 1000 E000 H' 1000 EFFF H' 1001 E000 H' 1001 EFFF U2 Flash ROM 128KB U3 EEPROM 2MB	内藏XRAM 内藏YRAM H'0-1FFFF H'0-1FFFFF	CS0/1 CS0/1
H' 08BF FFFF H' 1000 E000 H' 1000 EFFF H' 1001 E000 H' 1001 EFFF U2 Flash ROM 128KB U3 EEPROM 2MB U4 U5 SRAM 1MB	内藏XRAM 内藏YRAM H'0-1FFFF H'0-1FFFFF H'0-FFFFF	CS0/1 CS0/1 CS2_0



(SMK ストレート・オス)

ケーブル

W-A3204-2B#01

(SMK)



4P

CLP2504-0101

SIO1

J9



■リアルタイムクロ	ネック RS5C62(リ	コー) アクセスタイム 295ns
Address	BANK () (BANK=0)	BANK1 (BANK=1)
H'800 0000	1秒カウンタ	定周期割込みセレクトレジスタ
H'800 0001	10秒カウンタ	アジャストレジスタ
H'800 0002	1分カウンタ	アラーム1分レジスタ
H'800 0003	10分カウンタ	アラーム10分レジスタ
H'800 0004	1時カウンタ	アラーム1時レジスタ
H'800 0005	10時カウンタ	アラーム10時レジスタ
H'800 0006	曜日カウンタ	—
H'800 0007	1日カウンタ	—
H'800 0008	10日カウンタ	
H'800 0009	1月カウンタ	
H'800 000A	10月カウンタ	12/24セレクトレジスタ
H'800 000B	1年カウンタ	うるう年レジスタ
H'800 000C	10年カウンタ	タイマクロックセレクトレジスタ
H'800 000D	制御レジスタ1	制御レジスタ1
H'800 000E	制御レジスタ2	制御レジスタ2
H'800 000F	制御レジスタ3	制御レジスタ3

|--|--|

Ade	dress	-1'0840 0000	
ľ	D7		
7	D6		
Ļ	D5		
7	D4	D5 (LED)	ł
2	D3	D4 (LED)	ġ
~	D2	D3 (LED)	;
	D1	D2 (LED)	į
	D0	D1 (LED)	1
			3

<1 FD> デバッグ用に実装された5つのLEDは、Low で 点灯となります。アドレスに対して読み出しを行 っても、出力状態を読み出すことはできません。 <バスコントローラの設定>

HSB7616IT 上の Flash メモリ・EEPROM・ SRAM・RTC を使用する際はバスコントローラ関 連のレジスタをユーザプログラムで設定する必 要があります。右記バスコントローラ関連レジス タの設定値を参照の上、ユーザプログラムの必 要個所に設定して下さい。

ターゲットボード

FlashROM : Monitor.mot

HSB7616IT

EEPROM : ****.mot

■バスコントローラの設定

名称	アドレス	設定値
周波数変更レジスタ(FMR)	H'FFFF FE90	H'09
バスコントロールレジスタ1(BCR1)	H'FFFF FFE0	H'0000
バスコントロールレジスタ2(BCR2)	H'FFFF FFE4	H'01F4
バスコントロールレジスタ3(BCR3)	H'FFFF FFFC	H'0800
ウェイトコントロールレジスタ1(WCR1)	H'FFFF FFE8	H'000E
ウェイトコントロールレジスタ2(WCR2)	H'FFFF FFC0	H'1F03
ウェイトコントロールレジスタ3(WCR3)	H'FFFF FFC4	H'0005

HyperTerminal がインストールされていない場合は、Windows のマニュアル

Monitor.mot 使用

RS232C (TXD2/RXD2)

J3 RS232C

SH7616

かヘルプをご参照の上、インストールをして下さい

付属

ケーブル

HyperTerminal を使ったモニタ操作

HSB7616ITには出荷時、ボード上FlashROM内にモニタプログラ ム MONITOR.MOT が書き込まれています。書込み済みのモニタ は、PCのRS232C通信で使用可能です。Windowsに標準装備さ れている HyperTerminal ハイパーターミナルを通信ソフトの例と して、モニタの操作方法を説明します。

接続	
PC COM ポート ←付属専用 RS232C ケーブル→ J3 RS23	2 C
<u>ジャンパ・スイッチ</u> J15 オープン、SW2-4 OFF、J17 1	-2

ハイパーターミナルの起動と接続設定

ハイパーターミナルを起動します。 (1)

Windows スタートボタンのクリックし、メニュー内すべてのプログラムをポイントし、アクセサリ→通信内 HyperTerminal を選択、起動します

PC

通信ソフト

*****.mot

接続の設定		?
1000 #61 (1) 建结		

名前を入力し、アイコンを選/	しでください	
名前(<u>N</u>):		
יוסיס קראק דיג		
N 😒 🔊	<u>"</u> 🧐 🧐 🖓 "	79 🕫

COM ポート設定を選択します (3)

接続方法プルダウンリストからご利用の COM ポートを選択し OK します

シリアル通信で拡張 SRAM へ転送、実行

※付属専用 RS232C ケーブルは DOS/V9P 仕様

接続の設定		<u>?</u> ×
電話番号の情報を	入力してください。	
国/地域番号(<u>C</u>):	日本 (81)	-
市外局番(E):	011	
電話番号(<u>P</u>):		
接続方法(<u>N</u>):	COM1	•
	OKキャン	2ル // ※その他は不要

HSB7616IT 取扱説明書株式会社 北手電子 3



	下記のようにポートの設定を行います
-	COM1のプロパティ
	ポートの設定
	ビット/秒(图): 9600 💌
	データ ビット(<u>D</u>): 8
	パリティ(P): なし
	ストップ ビット(S)、 1
	フロー制御(E): Xon/Xoff
	既定债(C房す(P)
	OK キャンセル 適用(A)
۲ i	起動メッセージ表示後に、メニューバー ファイル の上

保存で設定を保存します

次回からは、すべてのプログラム内、アクセサリ→通信→ハイ パーターミナル内の先に選択したアイコンでご利用可能です

うまくいかない場合は…

COMポート選択やプロパティ設定に間違いはないでしょうか? 他のプログラムで既に該当COMポートを使用中でないでしょうか? HyperTerminalの詳しい使用方法は HyperTerminal のヘルプをご参照

下さい。また、HyperTerminal 以外の一般的なターミナルソフトでも、同 様の通信パラメータでモニタを使用することができます。

※詳細設定は、必要ありません

設定ウィンドウが消えた後、HSB7616ITの電源投入で (5) モニタが起動し、下記の起動メッセージが表示されます

後7616 - 八 ₁ ファイル(E) 編	(パーターミナル 集(E) 表示(⊻) 通信(<u>C</u>)	転送(工)	<u>-ロ×</u> ヘルプ(<u>H</u>)	
	<u>8</u> <u>•</u>	ľ			
SH7616ITRON Monitor Ver. 1.0 Copyright (C) Hokuto denshi Co,Ltd. 2003					
•	1 4 41 10 11	14 41 10 11	10		

リセットスイッチを押しても、同様のメッセージ が表示され、モニタの起動が確認できます

EEPROM での起動について

HSB7616IT は CS0 から起動しますが、FlashROM と EEPROM を CSO としてをジャンパ J15 で設定可能です。上記は Monitor.mot が書き込まれた FlashROM を CS0、EEPROM を CS1 としてご案内しています。EEPROMをCS0 として起動する 場合は、次の設定となります。

切り換え時は必ず電源を OFF にして下さい

115····ショート

設定を確認の上、電源を入れると EEPROM から起動します

モニタコマンドについて

D ダンプメモリ

コマンド 例 : D <アHス1> <アHス2>;<サイン Enter H' 400000 番地より、 くアHス1>: ゲンプするメモリの先頭アドレス : D 400000 Enter くアHス2>: <addr> 0400000 00 01 02 00 ダンプするメモリの最終アドレス(省略可) 0400000 00 01 02 00 くサイン: 表示単位の指定 0400002 20 21 22 20</addr>				
: D 〈アHス1〉 〈アHス2〉; 〈サ☆ Enter 〈アHス1〉: ダンプするメモリの先頭アドレス 〈アHス2〉: ダンプするメモリの最終アドレス(省略可) 〈サ☆:表示単位の指定 B :1//1/単位				
くアれま1>: ダンプするメモリの先頭アドレス くアれま2>: ダンプするメモリの最終アドレス(省略可) くサれえ:表示単位の指定 B :1バイト単位 : D 4000000 Enter (ADDR> 04000000 00 01 02 00 04000010 10 11 12 13 04000020 20 21 22 23	H' 4000000 番地より、メモリ内容をダンプ			
W :2バイト単位 <アドレス2>を省略すると L :4バイト単位 040000F0 F0 F1 F2 F	〈 D A T A 〉 〈ASCII CODE〉 4 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F "" 4 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F "" 4 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F "!"#\$%&` 0 *+, /" 56バイト表示します 4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF ""			

● 以降 Enter のみで続き256バイト表示します

● サイズW(ワード単位)で表示を行う場合、先頭アドレスは偶数番地、最終番地は奇数番地です

<エラーメッセージ> 先頭アドレスが奇数番地…「Invalid Start Address」、最終アドレスが偶数番地…「Invalid End Address」

- サイズL(ロングワード単位)で表示を行う場合、先頭アドレスは4*N番地、最終番地は4*N+3番地です
- Dコマンドで内蔵周辺機能のレジスタ領域を表示した場合、メモリ内容の16進数とASCIIコードの表示が異なることがあります

F データの書込み

コマンド	例					
: F <アトレス1×アトレス2×書込みテタ Enter	H' 4000000~H' 40000FF のメモリ領域に H' AA のデータを書込む	:F 4000000 40000FF AA Enter				
〈アドス1〉:書込みするメモリの先頭アドレス 〈アドス2〉:書込みするメモリの最終アドレス 〈 書込みテタ 〉:1バイトの書込みデータ						
● Fコマンドでは書込みデータのベリファイチェックを行います <エラーメッセージ> Failed at 04000000, Write = AA, Read = FF						



L ユーザプログラムのダウンロード (MOT ファイル)

:L Enter コマンド投入後ボードは入力待ちとなり、PCからプログラム をテキストファイル送信でダウンロードします	: L Enter -	Lを入力しEnter後、HyperTerminal メニュー から テキストファイルの送信 を選択、送信フ ァイルを選択して 開く をクリックすると送 信が開始されます

PC内の指定されたユーザプログラム(MOTファイル)をメモリ上へダウンロードします

L1 ユーザプログラムのダウンロード1 (MOT ファイル)

	: 11 Enter	·····
:L1 Enter コマンド投入後ボードは入力待ちとなり、PCからプログラム をテキストファイル送信でダウンロードします		L1 を入力し <u>Enter</u> 後、Hyper lerminal メニュー から テキストファイルの送信 を選択、送信フ ァイルを選択して 開く をクリックすると送 信が開始されます

PC内の指定されたユーザプログラム(MOTファイル)をEEPROM上へダウンロードします

M メモリ内容の表示・変更

コマンド		例				
表示	: M 〈アドレス〉、サイズ〉 Enter 指定されたアドレスのメモリ内容を、 〈サイズ〉で指定した単位で表示 〈アドレス〉: 表示・変更を行うメモリの先頭アドレス 〈サイズ〉:表示・変更の単位指定 B :1バイト単位 W :2バイト単位 L :4バイト単位	H'4000001 番地と H'4000002 番地の 内容を H'AA と H'BC に変更 (バイト単位) ワード単位の表示、変更	: M 4000000 Enter 04000000 00 ? Enter 04000001 3B ? AA Enter 04000002 23 ? BC Enter 04000003 D5 ? Enter 04000002 BC ? Enter 04000001 AA ? Enter 04000001 AA ? Enter			
変更 次のメモリ 前のメモリ <データ>変更 Mコマンド終了	国山山中ハイトギロ 上記に続いて、次の入力を行います :Enter :^ Enter : 〈データ〉 Enter :. Enter ←ピリオド	ロングワード単位の表示、変更	: M 4000000 ; L Enter 04000000 BCD567D1 ? 12345678 ENTER			
● Mコマンドではメモリ内容の変更の際にベリファイエラーが検出されると、再び当該アドレスの内容を表示して入力待ち状						

● Mコマンドではメモリ内容の変更の際にベリファイエラーが検出されると、再び当該アドレスの内容を表示して人力待ち状態となります

● 内蔵周辺機能のレジスタ領域に対してはベリファイチェックを行いません



モニタソフトのヘルプ表示

コマンド一覧		<表示例>
: ? Enter	: の待ち受け状態で、「?」を入力しEnter	:? Monitor Vector 00000000 - 0000000F Monitor ROM 00000400 - 00001AF3 Monitor RAM 1001EE00 - 1001EE07
各コマンドのヘルプ		User Vector 040EE000 - 040EE00F
: B ? Enter (コマンド B の場合)	: の待ち受け状態で、コマンドに「?」を付けて Enter	 D : Displays memory contents. F : Fills specified memory range with data. G : Executes real-time emulation. L : Loads user program into memory from host system. L1 : Loads user program into EEPROM from host system. M : Changes memory contents.

Monitor.motを使用してプログラムをモニタする際の接続と設定の確認



HSB7616IT コネクタ信号表

J1 CPU外部拡張(100P)

NO.	D. 信号名			信号名		
1		GND	51		GND	
2		GND	52		GND	
3	1 08	A23	53	107	A22	
4	106	A21	54	105	A20	
5	104	A19	55	103	A18	
6	1 02	A17	56	100	A16	
7	98	A15	57	97	A14	
8	96	A13	58	95	A12	
9	94	A11	59	93	A10	
10	92	A9	60	90	A8	
11	88	A7	61	87	A6	
12	86	A5	62	85	A4	
13	84	A3	63	83	A2	
14	9. 9.2	A1	64	80	ΔΩ	
15	02	GND	65		GND	
16		GND	66		GND	
17	77	D31	67	75	030	
18	74	D31	68	73	D30	
19	70	027	69	73	D26	
20	72	D27	70	69	D20	
20	65	D20	71	64	D24	
22	60	D23	72	60	D22	
23	03	D21	73	52	D20	
24	59	D19 D17	74	57	D16	
25	50	DIF	75	50	D10	
26	54	D10	76	40	D14	
20	40	D11	77	47	D12	
28	40		78	44	D10	
20	40	09	70	44	De	
29	43		79 QN	41		
21	40	00	00	39	D4	
22	38	D3	01	37	D2	
02 00	30		02	34		
00 94			00			
04 95			04			
30 06	122	DQMLL/*WEU	00 04	121	DQMLU/#WE1	
30	120	UQMUL/*WEZ	00	119		
37	128	*KU	07	135	*081(_1)	
00 00	136	*US2(1)	00	137	*053	
39 70	138	*US4(_2)	69	4	*IRLU	
40	3	*IKL1	90	2	*IRL2	
41	1	*IRL3	91	8	*RES	
42	115	*WAIT	92	5	NMI	
43		NC	93		NC	
44		*MCHG	94		*MBUSY	
	170	(PB0/TIOCD0/TCLKB/WOL)	07	178	(PA6/FTCI)	
45		MSEL1	95		MSELO	
<u> </u>	180	(PA5/FTI)		182	(PA4/FTOA)	
46		NC	96		+X (J4_1)	
47		-X (J4_2)	97	162	PB6/SRCK1/SCK2	
48		VCC	98		VCC	
49		GND	99		GND	
50		GND	100		GND	

J2	RS232C-1	(9P)

NO.	信号名	方向		
1	DCD	IN	₩J28£	り配線可(TTL)
2	RXD	IN	152 PB14/R	XD1(J17_1-2%₃++)
3	TXD	OUT	153 PB13/T	XD1
4	DTR		NC	
5	GND		GND	
6	DSR		NC	
7	RTS	OUT	154 PB12/S	RCK2/*RTS/STATS1
8	CTS	IN	156 PB11/S	RS2/*CTS/STATS0
9	RI		NC	

J3 RS232C-2 (10P)

NO.	信号名			NO.	信号名
1			NC	2	NC
3	OUT	164	PB4/SRXD1/TXD2	4	
5	IN	163	PB5/SRS1/RXD2	6	(TTU)
			(J13_2-3ŷ₃∽ŀ)		※J29より配線可
7			NC	8	NC
9			GND	10	NC

J5 H-UDII∕F (14P)

NO.	信号名		NO.	信号名
1	30	тск	2	GND
3	32	*TRST	4	GND
5	28	TDO	6	GND
7		NC	8	NC
9	31	TMS	10	GND
11	29	TDI	12	GND
13	8	*RES	14	GND

J6 10/100BASE-T

NO.	信号名
1	TXD+
2	TXD-
3	RXD+
4	
5	
б	RXD-
7	
8	

※ 信号名称の前に CPU 端子番号が付記 されています。

※*は負論理です。NCは未接続です。





J7 I/O (26P)

NO.	10. 信号名			信号:	名
1	165	PB3/STCK1/TIOCA0	2	161	PB7/STXD2/TIOCB2/TCLKD
3	160	PB8/STS2/TIOCA2	4	159	PB9/STCK2/TIOCB1/TCLKC
5	158	PB10/SRXD2/TIOCA1	6	148	*BGR
7	145	*BRLS	8	144	DACKO
9	1 4 2	DREQO	10	143	DACK1
11	140	*BH	12	1 41	DREQ1
13	133	RD/*WR	14	139	*BUSHiZ
15	129	REFOUT	16	131	*BS
17	126	*CAS0	18	127	СКЕ
19	124	*CAS2	20	125	*CAS1
21	118	*CAS/*OE	22	123	*CAS3
23	111	A24	24	117	*RAS
25		GND	26		GND

<u>J8 I/O (10P)</u>

NO.	信号名					
1	176	PA8/STXD0				
2	175	PA9/STS0				
3	173	PA11/SRXD0				
4	174	PA10/STCK0				
5	171	PA13/SRCK0				
6	172	PA12/SRS0				
7	166	PB2/STS1/TIOCB0				
8	168	PB1/STXD1/TIOCC0/TCLKA				
9		GND				
10		GND				

J9 SCI1 (4P)

NO. 方向 信号名						
1	IN	152	PB14/RXD1(J17_2-3ショート)			
2	OUT	153	PB13/TXD1			
3	OUT	151	PB15/SCK1			
4			GND			

※ 信号名称の前に CPU 端子番号が付記されています。

※* は負論理です。NC は未接続です。

最新情報については弊社ホームページをご活用ください URL: http://www.hokutodenshi.co.jp F-ZTAT[™]は株式会社ルネサステクノロジの商標です。Windows、HyperTerminalは Microsoft 社の商品です。 その他本マニュアル中の商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ 弊社の CPU ボードの仕様は全て使用している CPU の仕様に準じております。CPU の仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊社の製品は、 予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、御了承下さい。

HSB7616IT 取扱説明書 © 2004-2007 北斗電子 Printed in Japan 2004 年 10 月 26 日初版発行 REV2.0.0.0 (070530)改

発行 株式会社

e-mail:support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (注文用) URL:http://www.hokutodenshi.co.jp TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目3番地7

8 株式会社**北手電子**取扱説明書 HSB7616IT