

# HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル(2)

ルネサス エレクトロニクス社 RX651/RX671(QFP-144 ピン)搭載 HSB シリーズマイコンボード向け I/O ボード

-本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください





注意事項	1
安全上のご注意	2
概要	4
ファイルの構成	4
ソースコードの構造	5
スマート・コンフィグレータの設定	7
サンプルプログラムの動作説明(main_etc.c)	8
サンプルプログラムの動作説明(main_timer.c)	15
1. サンプルプログラムに含まれる関数の説明	18
1.1. io_board.c	
1.1.1. プッシュスイッチ(SW0-SW7)	
1.1.2. 割り込み対応プッシュスイッチ(SW8-SW10)	19
1.1.3. LED(LED0-LED7)	20
1.1.4. ブザー(B1)	20
1.1.5. タイマ連動 LED(LED8)	21
1.1.6. ステッピングモータ(J5)	23
1.1.7.  A/D 変換(R29)	25
1.1.8. 7 セグメント LED(SEG1)	26
1.1.9. マトリックススイッチ(SW11~SW26)	29
1.2. lcd_1602.c	
1.3. sci.c	35
2. アプリケーションプログラムの作成方法	41
2.1. io_board.c に含まれる関数の使用方法	45
2.1.1. プッシュスイッチ(SW0-SW7)	45
2.1.2. 割り込み対応プッシュスイッチ(SW8-SW10)	45
2.1.3. LED(LED0-LED7)	46
2.1.4. ブザー(B1)	46
2.1.5. タイマ連動 LED(LED8)	47
2.1.6. ステッピングモータ(J5)	48
2.1.7.  A/D 変換(R29)	49
2.1.8. 7 セグメント LED(SEG1)	49
2.1.9. マトリックススイッチ(SW11~SW26)	51
2.2. lcd_1602.c に含まれる関数の使用方法	52
2.3. sci.c に含まれる関数の使用方法	53
3. サンプルプログラムで定義されている定数など	56



HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株式会社 北手電子

## Hokuto

3.1.	io_board.h	56
3.2.	sci.h	56
4. マ	イコン使用機能	57
4.1.	使用機能一覧	57
4.2.	I/O ボードの各機構に割り当てられているマイコン機能	57
4.3.	使用割り込み一覧	58
付録		59
取扱	説明書改定記録	59
お問	合せ窓口	59



## 注意事項

本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください

## 【ご利用にあたって】

- 本製品をご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで下さい。また、本書は必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読し、よく理解して使用して下さい。
- 2. 本書は株式会社北斗電子製マイコンボードの使用方法について説明するものであり、ユーザシステムは対象ではありません。
- 3. 本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の無断複 写・複製・転載はできません。
- 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。マイコンの仕様に関しましては 製造元にお問い合わせ下さい。弊社製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に、予告無しに変更 することがあります。また価格を変更する場合や本書の図は実物と異なる場合もありますので、御了承下さい。
- 5. 本製品のご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。
- 6. 未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用下さい。

## 【限定保証】

- 1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、本書に記載された動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

## 【保証規定】

#### 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

## 【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず 一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用 には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致し兼ねます。 ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊 社が受領した対価を上限とします。本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に 一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。 保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転 売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。 本製品を使った二次製品の保証は致し兼ねます。

HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株式会社



製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。絵表示の意味をよく理解した上で お読み下さい。

### 表記の意味



取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる可能性が ある事が想定される

取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害のみを引き起こすが 可能性がある事が想定される

## 絵記号の意味

一般指示 使用者に対して指示に基づく行為を 強制するものを示します	$\bigcirc$	一般禁止 一般的な禁止事項を示します
電源プラグを抜く 使用者に対して電源プラグをコンセ ントから抜くように指示します		一般注意 一般的な注意を示しています









3



概要

HSBRX65-IO-BOARD は、主にプログラム学習向けのキットとなりますので、ユーザがプログラムを作成するというのが主目的ですが、回路図やハードの仕様を見ながらゼロからプログラムを作成するのは、意外と手間が掛かるものです。

とりあえず、ボード搭載機能を組み合わせて何かアプリケーションプログラムを作ってみたいという場合に使用可能 な、ベースとなるプロジェクトを用意しましたので、その内容を説明する資料となります。

ボード搭載の機能は関数化されていますので、まずはこちらで用意した関数を呼び出す事で動作見てみる。その上 で、関数の内容を変更したり、拡充したりして、マイコンのプログラミングを学習する事を想定しています。

## ファイルの構成

・RX651 向け SAMPLE2\_HSBRX65\_IO\_BOARD.zip

SAMPLE2\_HSBRX65\_IO\_BOARD¥csplus¥HSBRX65-IO-BOARD\_SAMPLE2.zip CS+プロジェクト ¥e2studio¥HSBRX65\_IO\_BOARD\_SAMPLE2.zip e2studio アーカイブ

・RX671 向け SAMPLE2\_HSBRX65\_IO\_BOARD\_RX671.zip

SAMPLE2\_HSBRX65\_IO\_BOARD\_RX671¥csplus¥HSBRX65-IO-BOARD\_SAMPLE2\_RX671.zip CS+プロジェクト ¥e2studio¥HSBRX65\_IO\_BOARD\_SAMPLE2\_RX671.zip e2studio アーカイブ

Webよりダウンロードできるファイルは、RX651向けとRX671向けの2種類となっています。 それぞれのzipファイルの中に、CS+向けとe2studio向けが格納されていますので、お使いの開発環境に合わせ て使用してください。

CS+プロジェクトの方は、zip ファイルを展開して、展開先に含まれる、プロジェクト名.mtpj ファイルをダブルクリック して、CS+を起動してください、

e2studio の方は、 ファイルーインポートー既存プロジェクトをワークスペースへ アーカイブファイルの選択 で、e2studio のアーカイブ zip ファイルを指定してください。





## ソースコードの構造

プロジェクト・ツリー 🕴 🕂 🗙	
2 🕜 🙎 🔳	
HSBRX65-IO-BOARD SAMPLE2 (プロジェクト) SARF5651EDxFB (マイクロコントローラ) マロジェクト・コンフィグレータ (設計ツール) CC-RX (ビルド・ツール) RX E2 Lite (デバッグ・ツール) プログラム解析 (解析ツール) ログラム解析 (解析ツール) ログラム解析 (解析ツール) HSBRX65-IO-BOARD_SAMPLE2.c 田一〇 Smart Configurator	
intr	割り込み処理をまとめたソース
io_board 	HSBRX65-IO-BOARD 搭載機能 をまとめたソース
ucd_1602 <b>e_i lcd_1602.c</b> <b>e_i lcd_1602.h</b> <b>e_i lcd_1602.</b> h	キャラクタ LCD 関数
⊨	UART(SCI)関数
ian main main.h	
main_etc.c main_timer.c	<u>アプリケーションプログラムの例</u>

カテゴリ	説明	備考
Smart Configurator	スマート・コンフィグレータ生成ファイル	
intr	割り込み関数をまとめたフォルダ	
io_board	HSBRX65-IO-BOARD 搭載機能を関数化	
lcd_1602	キャラクタLCD	
sci	UART(SCI)通信	
main	メイン関数(アプリケーションプログラム例)	

サンプルプログラムは、ソースコードの形で提供されていますので、自由に書き換えが可能です。

ユーザアプリケーション作成時は、main 以下にメインの処理を記載したソースコードを追加する想定です。 (main\_etc.c, main\_timer.c は参考のために用意しているサンプルですので、ユーザアプリケーション作成時は削除 頂いて構いません。)





ユーザ作成のアプリケーションプログラム本体を、main 以下に配置して、

io\_board.c lcd\_1602.c sci.c

内の関数を呼び出す形で、アプリケーションプログラムの作成を行います。

予め用意されている関数で機能が不足しているものや、挙動を変更したい場合は、上記フォルダ内のソースコード を変更してビルドしてください。





## スマート・コンフィグレータの設定

本サンプルプログラムでは、スマート・コンフィグレータで、以下のコンポーネントを使用しています。

▼ 現在の設定状態							
使用しているボード/デバイス: R5F5651EDxFB (ROM size: 2MB, RAM size: 640KB, Pin count: 144)							
生成先ロケーション (PROJECT_LOC¥): src¥smc_gen		編集					
コンポーネント ^	バージョン	設定					
<ul> <li>8 ビットタイマ</li> </ul>	1.10.0	Config_TMR1(TMR1: 使用中)					
Board Support Packages. (r_bsp)	7.50	r_bsp(使用中)					
PWMモードタイマ	1.12.0	Config_TPU2(TPU2:使用中)					
SCI(SCIF)調歩同期式モ−ド	1.12.0	Config_SCI5(SCI5: 使用中)					
오 コンペアマッチタイマ	2.3.0	Config_CMT3(CMT3: 使用中)					
Sinthe Sinth	2.5.0	Config_S12AD0(S12AD0: 使用中)					
오 リアルタイムクロック	1.8.0	Config_RTC(RTC: 使用中)					
✓割り込みコントローラ	2.3.0	Config_ICU(ICU: 使用中)					

	機能	用途	備考
TMR1	タイマ	ブザーの駆動	P17 でブザーを鳴らす設定
			(JP2 は P17 側を選択)
TPU2	タイマ	LED8 の駆動	P15 で LED8 を駆動する設定
		TPU2 のインターバルタイマ	(JP1 は P15 側を選択)
SCI5	UART(SCI)	通信	J7(USB-miniB)で PC と通信
CMT3	タイマ	A/D 変換の起動	ボード搭載機能の定期処理
		7 セグメント LED の駆動	(1ms のインターバルタイマ)
		マトリックススイッチの読み取り	
S12AD0	A/D 変換	ボリューム(R29)の A/D 変換	
RTC	リアルタイム	時計・カレンダ機能の使用	
	クロック	1 秒のインターバルタイマ	
ICU	割り込み	SW8, SW9, SW10 の検出	IRQ4, IRQ13, IRQ15

サンプルプログラムで設定済みなのは、上記コンポーネントです。上記以外は、ユーザ側で追加して使用可能です。 (例えば、コンペアマッチタイマ CMT0~CMT2 などは、ユーザ側で使用可能です。)



7

HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株式会社



## サンプルプログラムの動作説明(main\_etc.c)

ボード搭載機能を一通り紹介するデモプログラムです。

プログラムの書き込みを行い、電源を投入すると、LCD 画面に

## HSBRX65-IO-BOARD SAMPLE PROGRAM2

と、約3秒間表示されます。表示が見難い場合は、R11を調整して、適切なコントラストに設定してください。



SW27 は ON(上側)、JP1 は下側、JP2 は上側に設定してください。

SW8 を押すと、次の項目 SW9 を押すと、前の項目

となります。





(1)SW-LED 連動

ボード上のプッシュスイッチ SW0-7 を押すと、押している間、LED0-7 が点灯します。 (これは、SW0-7 と LED0-7 がボード上で接続されているわけではなく、マイコンボードで実行されているプログラ ムが、SW の読み取りと、LED の制御を行っています。)



SW8を押すと、次の動作項目へ移動します。





(2)マトリックススイッチの読み取り

マトリックススイッチ SW11-26 を押すと、LCD 画面に押しているスイッチの状態が表示されます。(複数押しも認 識します。)

LCD 2 行目の表示

-:キーを押していない

\*:キーを押している







(3)7 セグ LED, VR

R29(VR, 可変抵抗)を回すと、回転角度に応じた数値が、7 セグメント LED に表示されます。(0~4095 の値)





HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株式会社 北手電子



(4)ブザー鳴動

ブザーが鳴ります。

R29 を回すと、約 300Hz から 8000Hz の間で音の高さが変わります。

ブザーは、TMR1 タイマ(8 ビットタイマ)を使用して、大体デューティ比が 50 となる矩形波でブザーを駆動しています。



※TMR1 タイマは、PCLKB(60MHz)の 1/1024 分周で駆動しており、

タイマの1周期 17.07us

矩形波の周期の最小(2 サイクル) 34.13us, 29.3kHz

矩形波の周期の最大(256 サイクル) 4.37ms, 229Hz

となります。プログラム上では、ブザーを鳴らす関数は、周波数を指定する関数となっており、300~8000(Hz)の引数の指定が可能です。(関数仕様は後述)





(5)LED 点滅

LED8 が点滅します。R29 で

・点滅の周期

・点滅のデューティ比(点灯と消灯の割合)

を変更可能です。周期とデューティ比の切り替えは、SW10 で行います。

SW10を押すとLCDの2行目が「DUTY:60.1」の様な表示となり、R29を回すとデューティ比が変わります。

LED8 の点滅は、TPU2 タイマ(16 ビットタイマ)を使っています。



※TPU2 タイマは、PCLKB(60MHz)の 1/1024 分周で駆動しており、

タイマの1周期 17.07us

ON/OFF の周期の最小(2 サイクル) 34.13us, 29.3kHz ON/OFF の周期の最大(65536 サイクル) 1.12s, 0.89Hz

(最大で1秒強周期の点滅となります。)





(6)ステッピングモータ駆動

※モータをつなげなくても LED の点灯パターンで動作イメージは掴めます。 R29 を回すと、

左回転←停止→右回転

の様に、回転方向、回転速度を変えられます。



※ステッピングモータの回転パターンを変えるタイミングは TPU2 タイマを使用しています。





## サンプルプログラムの動作説明(main\_timer.c)

RTC(リアルタイムクロック)の機能を使用して、時計を表示させるのと、アラーム機能(指定した秒数後にアラームを 鳴らす)のサンプルプログラムです。

起動時に、<u>SW8 を押したまま電源を投入</u>。または、<u>SW8 を押したままマイコンボードのリセットスイッチを押してくだ</u> <u>さい</u>。(起動には、3 秒程度掛かります。 SW8 は LCD に時計が表示されるまで押したままとしてください。)



JP2 は上側に設定してください。(JP1 は未使用ですが、下側ショートで問題ありません。)



HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株



〇時計の時間変更

SW8 時間の設定

年→月→日→時間→分→秒→設定終了(時計動作開始)

- ・SW9 値を小さい方向に動かす
   年設定時、2024→2023→2022の様に値が変わります。
- ・SW10 値を大きい方向に動かす

年設定時、2024→2025→2026の様に値が変わります。

Oタイマ(アラーム)機能



SW0を押すと、タイマ時間の設定となり、R29で時間(1~1000秒)の設定ができます。タイマ時間の設定値は、7 セグメント LED に表示されます。



タイマ時間は、SW9, SW10 で微調整が可能です。

時間の設定後、SW1を押すとカウントダウンが始まります。時間が0になると、アラームが鳴ります。アラームは、 SW0~SW7 のいずれかを押す事で止まります。

アラームは、鳴り始めてから30秒経過すると、連続音に変わります。

タイマ時間設定中、カウントダウン中、アラーム鳴動後、いずれのタイミングでも、SW7を押すことでタイマ機能を停 止することができます。



17



## 1. サンプルプログラムに含まれる関数の説明

## 1.1. io\_board.c

io\_board.c 内には、7 セグメント LED やマトリックススイッチなどのボード搭載機能を制御する関数が含まれます。 (キャラクタ LCD の制御と、UART(SCI)通信は別ソースになっています。)

## 1.1.1. プッシュスイッチ(SW0-SW7)

push\_sw\_init 振動:プルシースイルチ初期化開業

概要:プッシュスイッチ初期化関数

宣言:

int push\_sw\_init(void);

説明:

SW0-SW7 が接続されているポートを入力端子に設定します

引数:

なし

#### 戻り値:

正常終了(0)

#### 補足:

マイコンのリセット後は全ポート入力端子に設定されますので、明示的に本関数を実行しなくても問題ありません

push\_sw\_read

概要:SW0-7 読み取り関数

宣言:

unsigned char push\_sw\_read(void);

説明:

SW0-SW7を読み取ります

引数:

なし

#### 戻り値:

bit7, bit6 ... bit0 = SW7, SW6, ...SW0 の状態

スイッチが押されている場合は 0b0

補足:

SW3, SW1 が押されている場合は、戻り値は 0xF5(bit3=bit1=0b0, 他は 0b1)





## 1.1.2. 割り込み対応プッシュスイッチ(SW8-SW10)

intr\_push\_sw\_init

概要:SW8-SW10 設定関数

宣言:

int intr\_push\_sw\_init(int timing);

説明:

SW8-SW10の応答するタイミングを設定します

引数:

timing: 0 ボタンを押したときに割り込みが掛かる[起動時のデフォルト]

1 ボタンを離したときに割り込みが掛かる

2 押した場合と離した場合の両方割り込みが掛かる

戻り値:

正常終了(0)

引数エラー(-1)

補足:

本関数を実行しない場合は、デフォルト値:ボタンを押したときに割り込みが掛かる、となります

intr\_push\_sw\_start

概要:SW8-SW10 動作開始関数

宣言:

int intr\_push\_sw\_start(void);

説明:

SW8-SW10 の割り込みを開始します

引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)

intr\_push\_sw\_stop

概要:SW8-SW10 動作停止関数

宣言:

int intr\_push\_sw\_stop(void);

説明:

SW8-SW10 の割り込みを停止します

引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)





## 1.1.3. LED(LED0-LED7)

led\_init

概要:LED0-LED7 初期化関数

宣言:

int led\_init(void);

説明:

LED0-LED7 の初期化(出力ポート設定と全消灯)を行います

引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)

led\_set

概要:LED0-LED7 設定関数

宣言:

int led\_set(unsigned char led);

説明:

LED0-LED7 の点灯状態の制御を行います

引数:

led: LED の点灯状態, bit7, ...,bit0 = LED7, ...LED0 0b0 で消灯, 0b1 で点灯

戻り値:

正常終了(0)

## 1.1.4. ブザー(B1)

buzzer\_freq\_set

概要:ブザー周波数設定関数

宣言:

int buzzer\_freq\_set(unsigned short freq);

説明:

ブザーの周波数設定を行います

引数:

freq: [Hz]単位の周波数、300~8000の範囲の値が有効

戻り値:

正常終了(0)

補足:

300 未満の値は 300、8000 以上の値は 8000 に設定されます



20

HSBRX65-IO-BOARD サンプル ソフトウェア マニュアル



buzzer\_on 概要:ブザー鳴動関数 宣言: int buzzer\_on(void); 説明: ブザーを鳴らします 引数: なし 戻り値: 正常終了(0) buzzer off 概要:ブザー停止関数 宣言: int buzzer\_off(void); 説明: ブザーを止めます 引数: なし 戻り値: 正常終了(0)

※本関数使用時は、JP2 は P17 側(上側をショート)としてください

## 1.1.5. タイマ連動 LED(LED8)

led8\_cycle\_set

概要:LED8 周期設定関数

宣言:

int led8\_cycle\_set(unsigned short cycle);

説明:

LED8 の点滅周期の設定を行います

引数:

cycle: LED8 の点滅の周期のサイクル数(1-65535)の値

戻り値:

正常終了(0)

説明:

1 サイクルは、1/60MHz×1024(=17.07us)です

本関数で周期を変更した場合でもデューティ比は周期変更前の値が維持されます





HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株式会社

Hohuto

補足:

実際の動作としては、設定した値+1の周期(cycle=1とした場合は、34.13usの周期)となります 引数として0を与えた場合は、引数=1に変換されます

led8\_duty\_set

概要:LED8 点滅デューティ比設定関数

宣言:

int led8\_duty\_set(float duty);

説明:

LED8 の点滅のデューティ比の設定を行います

引数:

```
duty デューティ比(0-1)
```

#### 戻り値:

正常終了(0)

補足:

引数として1以上の値を与えた場合は、1(100%)に変換されます 引数として負の値を与えた場合は、0(0%)に変換されます

#### led8\_on

概要:LED8 点滅動作開始関数

宣言:

int led8\_on(void);

説明:

LED8 の点滅を開始します

引数:

なし

#### 戻り値:

正常終了(0)

#### led8\_off

概要:LED8 点滅動作停止関数

宣言:

int led8\_off(void);

#### 説明:

LED8 の点滅を停止します

引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)





※本関数で設定した周期、デューティ比は TPU2 タイマの値に反映されます ※TPU2 タイマの割り込みを有効化しているので、TPU2 タイマの周期やデューティ(コンペアマッチ値)に応じて他の 機能を呼び出すような使い方も可能です

## 1.1.6. ステッピングモータ(J5)

stepping\_motor\_init

概要:ステッピングモータ初期化関数

宣言:

int stepping\_motor\_init(void);

説明:

ステッピングモータの初期化を行います

#### 引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)

#### 補足:

ステッピングモータで使用している PB4-PB7 端子を出力設定、及び L 出力とします

stepping\_motor\_stop

概要:ステッピングモータ初期化関数

宣言:

int stepping\_motor\_stop(void);

説明:

ステッピングモータを停止します

引数:

なし

#### 戻り値:

正常終了(0)

補足:

ステッピングモータで使用している PB4-PB7 端子を L 出力とします

#### stepping\_motor\_step\_move

概要:ステッピングモータ動作関数

宣言:

int stepping\_motor\_step\_move(int direction);

説明:

ステッピングモータを1ステップ動かします

23

HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル



引数:

direction: 1:右回転, -1:左回転

戻り値:

正常終了(0)

引数エラー(-1)

stepping\_motor\_drive

概要:ステッピングモータ位置指定関数

宣言:

int stepping\_motor\_drive(unsigned char pattern);

説明:

ステッピングモータの印加パターンを指定します

引数:

pattern:印加パターン(0~3)

戻り値:

正常終了(0)

ー指定する pattern とステッピングモータに流す電流の方向の関係ー



pattern	PB7	PB6	PB5	PB4
	А	Ā	в	B
0	L		L	
1	L			L
2		L		L
3		L	L	

pattern 引数に、0~3の値を入れて本関数を呼び出した場合、上記の方向の電流を流します。

HSBRX65-IO-BOARD サンプル ソフトウェア マニュアル 株式会社



## 1.1.7. A/D 変換(R29)

adc\_start

概要: A/D 変換動作開始関数

宣言:

int adc\_start(void);

説明:

A/D 変換の定期的な実行を開始します

引数:

なし

#### 戻り値:

正常終了(0)

補足:

CMT3(1ms)毎に、A/D 変換を実行し結果をグローバル変数(g\_adc\_result)に格納します

adc\_stop

概要: A/D 変換動作停止関数

宣言:

int adc\_stop(void);

#### 説明:

A/D 変換の定期的な実行を停止します

### 引数:

なし

#### 戻り値:

正常終了(0)

adc\_val

概要: A/D 変換值取得関数

宣言:

unsigned short adc\_val(void);

説明:

A/D 変換の結果の値を返します

引数:

なし

戻り値:

A/D 変換値(0-4095)

補足:

A/D 変換結果は移動平均が計算されます(デフォルトは 16 値の移動平均)





## 1.1.8. 7 セグメント LED(SEG1)

led7seg\_init

概要:7 セグメント LED 初期化関数

宣言:

int led7seg\_init(void);

説明:

7 セグメント LED の初期化を行います

引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)

led7seg\_start

概要:7 セグメント LED 動作開始関数

宣言:

int led7seg\_start(void);

説明:

7 セグメント LED の駆動動作を開始します

引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)

補足:

CMT3(1ms)毎に、表示桁を切り替えて全ての桁が点灯しているように表示します

led7seg\_stop

概要:7 セグメント LED 動作停止関数

宣言:

int led7seg\_stop(void);

説明:

7 セグメント LED の駆動動作を停止します

引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)



led7seg\_segment\_data\_set

概要:7 セグメント LED セグメント制御関数

宣言:

int led7seg\_segment\_data\_set(unsigned char column, unsigned char seg, unsigned char seg\_on\_off); 説明:

7 セグメント LED のセグメント単位での点灯・消灯制御

引数:

column: 点灯条件を変える桁を指定(1-4)(一番右側が 1, 一番左側が 4) seg: 点灯条件を変えるセグメントを指定('A' ~ 'G', 'P')(キャラクタの'A'~'G', 'P'で指定)



seg\_on\_off: 0 の場合はセグメントの消灯、1 の場合はセグメントの点灯

戻り値:

正常終了(0)

引数エラー(-1)

使用例:

 led7seg\_segment\_data\_set(4, 'G', 1);
 //4 桁目に'-'を表示(セグメントGをON)

 led7seg\_segment\_data\_set(4, 'P', 1);
 //4 桁目の小数点を表示(セグメントPをON)

 led7seg\_segment\_data\_set(3, 'B', 1);
 //3 桁目に'H'を表示(セグメントBをON)

 led7seg\_segment\_data\_set(3, 'C', 1);
 //3 桁目に'H'を表示(セグメントCをON)

 led7seg\_segment\_data\_set(3, 'C', 1);
 //3 桁目に'H'を表示(セグメントEをON)

 led7seg\_segment\_data\_set(3, 'E', 1);
 //3 桁目に'H'を表示(セグメントFをON)

 led7seg\_segment\_data\_set(3, 'F', 1);
 //3 桁目に'H'を表示(セグメントFをON)

 led7seg\_segment\_data\_set(3, 'F', 1);
 //3 桁目に'H'を表示(セグメントFをON)

 led7seg\_segment\_data\_set(3, 'G', 1);
 //3 桁目に'H'を表示(セグメントFをON)







led7seg\_segment\_data\_set(3, 'G', 0); //3 桁目のセグメントGをOFF

column	4	3	2	1
7 セグ表示	<b>—</b>	H.	Ξ.	₿.

led7seg\_disp\_hex

概要:7 セグメント LED セグメント表示関数

宣言:

int led7seg\_disp\_hex(unsigned short data);

説明:

7 セグメント LED に 16 進表示を行います

引数:

data: 表示させるデータ(0x0~0xFFFF)

data に応じて 16 進 4 桁で以下の様なパターンを表示します

data	0x0	0x1	0x2	0x3	0x4	0x5	0x6	0x7
7 セグ表示	B	B	E			5	Б	Β

data	0x8	0x9	0xa	0xb	0xc	0xd	0xe	0xf
7 セグ表示	B	$\Box$		$\square$	E		E	

戻り値:

正常終了(0)

led7seg\_disp\_num

概要:7 セグメント LED セグメント表示関数

宣言:

int led7seg\_disp\_num(short data, unsigned char dp);

説明:

7 セグメント LED に数値表示を行います

引数:

data: 表示させる数値(-999~9999)

dp: 小数点位置(0-4), 0:小数点を表示しない, 1~4:指定した桁に小数点表示

戻り値:

正常終了(0)

引数エラー(-1)

28



RATES ALTER



補足:

led7seg\_disp\_num(1234, 2); →123.4 を表示する

## 1.1.9. マトリックススイッチ(SW11~SW26)

matrixsw\_init

概要:マトリックススイッチ初期化関数

宣言:

int matrixsw\_init(void);

説明:

マトリックススイッチの初期化を行います

引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)

matrixsw\_start

概要:マトリックススイッチ動作開始関数

宣言:

int matrixsw\_start(void);

説明:

マトリックススイッチの定期的な読み取りを開始します

引数:

なし

戻り値:

正常終了(0)

補足:

CMT3(1ms)毎に、読み取る列を変えていき、4 サイクル(4ms9 で全てのキーのスキャンが一巡します

#### matrixsw\_stop

概要:マトリックススイッチ動作停止関数

宣言:

int matrixsw\_stop(void);

#### 説明:

マトリックススイッチの定期的な読み取りを停止します

引数:

なし





戻り値:

正常終了(0)

matrixsw\_read

概要:マトリックススイッチ読み出し関数

宣言:

int matrixsw\_stop(unsigned char key);

説明:

マトリックススイッチの状態を読み出します

引数:

key: 0:SW11 の読み出し, 1:SW12 の読み出し…, 15:SW26 の読み出し

戻り値:

0: スイッチが押されている

1: スイッチが押されていない

引数エラー(-1)





### 1.2. lcd\_1602.c

Icd\_1602.c内には、キャラクタ LCD の制御関数が含まれます。

#### lcd\_init

概要:LCD 初期化関数

#### 宣言:

void lcd\_init(void);

#### 説明:

LCD(SC1602)の初期化を行います

#### 引数:

なし

#### 戻り値:

なし

#### lcd\_cmd

概要:LCD コマンド送信関数

#### 宣言:

void lcd\_cmd(unsigned char c);

#### 説明:

LCD にコマンドを送信します

#### 引数:

c: 送信するコマンド

#### 戻り値:

なし

#### 使用例:

```
lcd_cmd(0x0f);
カーソルを表示、カーソルをブロックで表示
lcd_cmd(0x0c);
カーソルを非表示
```

#### lcd\_hs1

lcd\_hs2

概要:LCD カーソル移動関数

#### 宣言:

void lcd\_hs1(void);

void lcd\_hs2(void);

#### 説明:

LCD のカーソル (文字を表示する位置)を変更します lcd\_hs1 は、1 行目 1 文字目、lcd\_hs2 は、2 行目 1 文字目です



HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル



引数: なし 戻り値: なし lcd clear 概要:LCD 表示クリア関数 宣言: void lcd\_clear(void); 説明: LCD 表示をクリアします 引数: なし 戻り値: なし lcd\_write\_char 概要:LCD 文字表示関数 宣言: void lcd\_write\_char(unsigned char c); 説明: LCD に 1 文字表示させます(表示は、現在のカーソル位置です) 引数: c: 表示する文字を指定 戻り値: なし lcd\_write\_hex 概要:LCD 表示関数 宣言: void lcd\_write\_hex(unsigned char c); 説明: LCD に1 バイトの hex コードを表示させます 引数: c: 表示するコード

戻り値:

なし

使用例:

lcd\_write\_hex(0x2d); //LCD画面に"2D"を表示させます





```
lcd_write_byte_int
概要:LCD 表示関数
宣言:
    void lcd write byte int(unsigned char num);
説明:
    LCD に 1 バイトを数値で表示します
引数:
    num: 表示する数値(0~255)
戻り値:
    なし
使用例:
    Icd_write_byte_int(125); //LCD画面に"125"を表示させます
lcd_write_short_int
概要:LCD 表示関数
宣言:
    void lcd_write_short_int(unsigned short num);
説明:
    LCD に 2 バイトを数値で表示します
引数:
    num: 表示する数値(0~65535)
戻り値:
    なし
使用例:
    Icd_write_byte_int(1200); //LCD画面に"1200"を表示させます
lcd_write_str
概要:LCD 文字列表示関数
盲言:
    void lcd_write_str(unsigned char *str);
説明:
    LCD に文字列を表示します
引数:
    *str: 表示する文字列のポインタ(¥0 終端)
戻り値:
    なし
使用例:
```

```
Icd_write_str("ABC"); //LCD画面に"ABC"を表示させます
```



33

HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株式会社 北手電子



lcd\_cursor\_move

概要:LCD カーソル移動関数

宣言:

void lcd\_cursor\_move(unsigned char lines, unsigned char pos);

説明:

LCD のカーソル位置を指定します

引数:

lines: 行(1-2)

pos: カーソル位置(0-0x3f) ※表示は 16 桁~0x0f までですが、LCD 内の RAM は~0x3f までです (スクロール機能を使う事で 17 桁目以降のデータも表示させる事ができます)

戻り値:

なし

#### 使用例:

lcd\_cursor\_move(2, 3);

Icd\_write\_str("ABC"); //2行目の4桁目から"ABC"を表示させます





### 1.3. sci.c

sci.c内には、UART(SCI)の制御関数が含まれます。

#### sci\_start

概要:SCI 初期化関数

#### 宣言:

void sci\_start(void);

#### 説明:

SCI の動作開始を行います

#### 引数:

なし

#### 戻り値:

なし

#### sci\_stop

概要:SCI 停止関数

#### 宣言:

void sci\_stop(void);

#### 説明:

SCI の動作停止を行います

#### 引数:

なし

#### 戻り値:

なし

#### sci\_write\_char

概要:SCI1文字出力関数

#### 宣言:

void sci\_write\_char(unsigned char c);

#### 説明:

SCIに1文字出力行います

#### 引数:

c: 表示する文字の文字コード(1を表示する場合は、0x31 または'1')

#### 戻り値:

なし



sci\_write\_uint8\_hex sci\_write\_uint16\_hex sci\_write\_uint32\_hex 概要:SCI hex 出力関数 宣言: void sci\_write\_uint8\_hex(unsigned char c); void sci\_write\_uint16\_hex(unsigned short s); void sci\_write\_uint32\_hex(unsigned long I); 説明: SCI に hex コードを出力します 引数: c: hex ⊐-ド(8bit) s: hex ⊐ード(16bit) I: hex コード(32bit) 戻り値: なし 使用例: sci\_write\_str("0x"); sci\_write\_uint8\_hex(0x5a); 端末に、"0x5A"が表示されます。 sci\_write\_uint8 sci write uint16 sci write uint32 概要:SCI 数值出力関数 宣言: void sci\_write\_uint8(unsigned char c); void sci\_write\_uint16(unsigned short s); void sci\_write\_uint32(unsigned long I); 説明:

SCI に符号なしで数値を出力します

#### 引数:

- c: 表示させる数値(8bit)
- s: 表示させる数値(16bit)
- I: 表示させる数値(32bit)

```
戻り値:
```

なし

使用例:

unsigned short s = 0x8000;

sci\_write\_uint16(s);

HSBRX65-IO-BOARD サンプル ソフトウェア マニュアル





端末に、"32768"が表示されます。

sci\_write\_int8

sci\_write\_int16

sci\_write\_int32

概要:SCI 数值出力関数

宣言:

void sci\_write\_int8( char c );

void sci\_write\_int16( short s );

void sci\_write\_int32( long I );

説明:

SCIに(負の数値の場合)符号付きで数値を出力します

引数:

#### c: 表示させる数値(8bit)

s: 表示させる数値(16bit)

I: 表示させる数値(32bit)

#### 戻り値:

なし

#### 使用例:

```
short s = 0x8000;
sci_write_int16(s);
端末に、"-32768"が表示されます
```

sci\_write\_str

```
概要:SCI 文字列出力関数
```

宣言:

void sci\_write\_str(const char \*str);

説明:

SCI に文字列を出力します

#### 引数:

\*str: 文字列(¥0 終端)

#### 戻り値:

なし

補足:

文字列に、"¥n"(0x0a)が含まれる場合は、"¥r¥n"(0x0d,0x0a)に変換されます

HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル

sci\_write\_flush

概要:SCI 出力待ち関数





宣言:

void sci\_write\_flush(void);

説明:

バッファ内の出力が完了するまで待ちます

引数:

なし

戻り値:

なし

補足:

SCI 表示関数は、バッファメモリに表示内容をコピーして、割り込み(もしくは DTC)で出力を行います バッファ内の表示内容を空になるまで表示させるのが本関数です

#### 使用例:

sci\_write\_flush();
sci\_stop();

sci\_read\_char

概要:SCI1文字読み出し関数

宣言:

unsigned short sci\_read\_char(unsigned char \*c);

説明:

SCIから1文字読み出しを行います

引数:

c: 読み出し結果(ポインタ)

戻り値:

0: 受信データがあり、\*c に読み出した文字(ポインタ)を格納 0xffff(SCI\_RECEIVE\_DATA\_EMPTY): バッファに溜まっている受信データがない

sci\_read\_str

概要:SCI 文字列読み出し関数

宣言:

unsigned short sci\_read\_str(char \*str, unsigned short size);

説明:

SCI から文字列を読み出します

引数:

str: 読み出し結果(ポインタ)

size: 読み出すバイト数

戻り値:

0: 受信データが size バイト以上あり、\*str に読み出した文字の先頭ポインタを格納 0xffff(SCI\_RECEIVE\_DATA\_EMPTY): バッファに size バイトの受信データが溜まっていない

HALLER

38

HSBRX65-IO-BOARD サンプル ソフトウェア マニュアル



sci\_read\_data\_size

概要:SCI 受信データサイズ取得関数

宣言:

unsigned short sci\_read\_data\_size(void);

説明:

受信バッファに溜まっているデータサイズ(バイト数)を返します

#### 引数:

なし

#### 戻り値:

0: 受信データなし

>0: 溜まっているデータサイズ

sci\_read\_buf\_clear

概要:SCI 受信データクリア関数

宣言:

void sci\_read\_buf\_clear(void);

説明:

受信バッファに溜まっているデータをクリアします(全て読み出し済みとします)

引数:

なし

戻り値:

なし

floart2str

float2str\_eformat

double2str

double2str eformat

概要:浮動小数点数-文字列変換関数

#### 宣言:

void float2str(float value, int num, char \*str);

void float2str\_eformat(float value, int num, char \*str);

void double2str(double value, int num, char \*str);

void double2str\_eformat(double value, int num, char \*str);

#### 説明:

浮動小数点数を文字列に変換します

(\_eformat は 1.23e-3 の様に e 形式に変換を行う関数です)

#### 引数:

value: 表示させる数値(float/double 型)

num: 小数点以下の桁数

\*str: 文字列変換後の先頭ポインタ

HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル





戻り値: なし 使用例: float f = 1.23456f; char buf[20]; float2str(f, 2, buf); sci\_write\_str(buf); 端末に、"1.23"が表示されます。





## 2. アプリケーションプログラムの作成方法

本プロジェクトを使用して、アプリケーションプログラムを作成する方法に関して示します。

main フォルダ以下に、 main\_???.c を作成する(???は任意の名称)。

※ここでは、説明上 main\_etc.c を作成する事とします

main\_etc.c

/*ド インクルード	 * /
<pre>#include"r_smc_entry.h"</pre>	~~~~^/
<pre>#include "main.h" #include "io_board.h" #include "lcd_1602.h" #include "sci.h"</pre>	(a)インクルード
/* 定数定義	
	*/
/* グローバル変数(ファイル内)	<i>+ /</i>
	~~~~^/
/* 関数プロトタイプ宣言	*/
<pre>void main_etc(void);</pre>	~~~~^/
<pre>//割り込みコールバック関数 void cmt3_callback_etc(void); void rtc_callback_etc(void); void adc_callback_etc(void); void sw8_callback_etc(void); void sw9_callback_etc(void); void sw10_callback_etc(void); void tpu2a_callback_etc(void); void tpu2b_callback_etc(void);</pre>	(b)割り込みコールバック関数定義





main\_etc.c(続き)

```
1+
関数定義
                                                           ____* /
void main etc(void)
{
  //エ/Oボードの各種機能を紹介するサンプルプログラム
  int i:
  //[変数定義]
  //割り込みコールバック関数の割り当て
  cmt3_callback = cmt3_callback_etc;
  rtc_callback = rtc_callback_etc;
  adc_callback = adc_callback_etc;
  sw8 callback = sw8 callback etc;
                                      (c)割り込みコールバック関数割り当て
  sw9 callback = sw9 callback etc;
  sw10_callback = sw10_callback_etc;
  tpu2a_callback = tpu2a_callback_etc;
  tpu2b_callback = tpu2b_callback_etc;
  //プログラム本体
```

```
(a)インクルードは、
r_smc_entry.h
main.h
io_board.h
lcd_1602.h
sci.h
をインクルードしてください。
```

(b)割り込みコールバック関数定義

サンプルプログラムで予め使用されている割り込み関数を使用する際は、割り込みコールバック関数を定義してくだ さい。割り込み処理の最後のタイミングで、ここで定義したコールバック関数が呼び出されるようになります。コールバ ック関数内には、ユーザ側で行いたい処理を記載します。

	-		
コールバック関数	割り込み内容	呼ばれるタイミング	備考
cmt3_callback	コンペアマッチタイマ(CMT3)	1ms 毎	
rtc_callback	リアルタイムクロック(RTC)	1 秒毎	
adc_callback	A/D 変換(ADC12)	A/D 変換が終わったタイミング	CMT3 で A/D 変換が実行され
			るので 1ms に実行
sw8_callback	IRQ15	SW8 が押されたタイミング	intr_push_sw_init()関数で、割
sw9_callback	IRQ13	SW9 が押されたタイミング	り込みが掛かるタイミングは変
sw10_callback	IRQ4	SW10 が押されたタイミング	更可能
tpu2a_callback	TPU2 コンペアマッチ A	TPU2 の周期終わり	led8_start()でLED8 が動作
tpu2b_callback	TPU2 コンペアマッチ B	TPU2 のコンペアマッチ	中に有効

HSBRX65-IO-BOARD サンプル ソフトウェア マニュアル

HATSAL



(b)割り込みコールバック関数割り当て

割り込みコールバック関数を、ユーザ定義関数に割り当てます。

割り込みコールバック関数は、関数ポインタとなっていますので、いつでも任意の関数に割り当てが可能です。

(一度割り当てた後で、別の関数に割り当て直す事も可能です。)

main\_etc.c(続き)

<pre>//各種初期化 push_sw_init(); //プッシ intr_push_sw_init(0); //0:ス- led7seg_init(); //7セグ matrixsw_init(); //7セグ led_init(); //エED(1) stepping_motor_init(); //ステ lcd_init(); //LCD初</pre>	<ul> <li>マユスイッチ (SW0-SW7) 初期化</li> <li>イッチを押した際に反応する様にす</li> <li>LEDの初期化</li> <li>リックススイッチの初期化</li> <li>LED0-LED7) 初期化</li> <li>ソピングモータ初期化</li> <li>J期化</li> </ul>	る (d)初期化			
<pre>//動作スタート intr_push_sw_start(); //割り込 R_Config_CMT3_Start(); //ADC, R_Config_RTC_Start(); //リア adc_start(); //ADg led7seg_start(); //7セグ matrixsw_start(); //マトリ //J7(USB-miniB)への情報表示(115)</pre>	Aスイッチ動作開始 7セグLED,マトリックススイッチ ルタイムクロック動作開始 経動作開始 LED動作 Jックススイッチ読み取り 200bps)	ーのタイマ動作開始 (e)動作スタート			
sci_write_str("¥n¥nCopyright	//J/(USB-miniB)への情報表示(115,2000ps) sci_start(); //SCI初期化&動作開始 sci write str("¥n¥nCopyright (C) 2024 HokutoDenshi. All Rights Reserved.¥n");				
sci_write_str("HSBRX65-IO-BOA	RD SAMPLE PROGRAM.¥n¥n");	(f)SCI(USB-Serial)への情報表示			
sci_write_str("Board function	demo.¥n");				
//LCD <b>への情報表示</b> lcd hs1();	(g)キャラクタ LCD への情報表	<b>示</b>			
<pre>//1234567890123456 lcd_write_str("HSBRX65-IO-BOA lcd_hs2(); lcd_write_str("SAMPLE PROGRAM</pre>	RD"); 2");				

(d)各種初期化

使用したい機能の初期化を行ってください。

(e)動作スタート

使用したい機能の動作を開始してください。

R\_Config\_CMT3\_Start(); は、「A/D 変換」「7 セグメント LED」「マトリックススイッチ」のいずれかを使用する場合 は実行が必要です。



43

HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株式会社



(f)(g)は、USB-Serial や LCD に表示を行う場合に使用してください。

main.h には

```
/*-----
関数プロトタイプ宣言
------*/
extern void main_etc(void);
extern void main_timer(void);
```

ユーザが追加したメイン関数のプロトタイプ宣言を書いてください。

※main\_etc(), main\_timer()はサンプルとして用意している関数なので、ユーザ側でアプリケーションを作成する際は、こららの関数(及び main\_etcc, main\_timer.c のファイル)を消してしまって問題ありません。

HSBRX65-IO-BOARD\_SAMPLE2.cに、本来のメイン関数がありますので、このメイン関数からユーザ側で定義したメイン関数を呼び出す様にしてください。

```
#include "r_smc_entry.h"
#include "main.h"
#ifdef cplusplus
                               // Remove the comment when you use ios
//#include <ios>
// SINT ios base::Init::init cnt; // Remove the comment when you use ios
#endif
void main(void);
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
void abort(void);
}
#endif
void main (void)
{
   //起動するアプリの選択(SW8-SW10を押した状態で起動, SW番号の若い方優先)
   if (PORT0.PIDR.BIT.B7 == 0)
   {
      //リセット解除時にSW8が押されている場合は、タイマアプリを起動
     main timer();
   }
  else if (PORT0.PIDR.BIT.B5 == 0)
   {
     //リセット解除時にSW9が押されている場合は、
   }
  else if (PORT1.PIDR.BIT.B4 == 0)
   {
      //リセット解除時にSW10が押されている場合は、
   }
  //起動時にSW8-SW10が押されていない場合は、ボード機能紹介デモアプリを起動
  main etc();
}
```



Hohuto

ダウンロードしたプロジェクトは上記の様になっており、起動時に SW8 が押されている場合と、そうでない場合で呼び出すユーザ定義のアプリケーションプログラムを変えています。1 種類のアプリケーションを動かす場合は、

void main (void) { //ユーザ側で定義したアプリケーションを実行 main user(); }

上記の様な形で問題ありません。

## 2.1. io\_board.c に含まれる関数の使用方法

## 2.1.1. プッシュスイッチ(SW0-SW7)

sw\_read()関数で、スイッチの状態を読み出せます。

unsigned char sw;

sw = sw\_read();

SW0-SW7 が押されていない場合は、sw=0xFF となります。SW0 のみ押されている場合は、sw=0xFE。SW0, SW1, SW2 が押されている場合は、sw=0xF8 です。押されているキーに対応するビットが 0 となり、押されていない キーに対応するビットは 1 となります。

## 2.1.2. 割り込み対応プッシュスイッチ(SW8-SW10)

intr\_push\_sw\_init(0); intr\_push\_sw\_start();

上記を実行すると、SW8~SW10 が押されたタイミングで、SW8:IRQ15, SW9:IRQ13, SW10:IRQ4 の割り込みが 入るようになります。

intr\_push\_sw\_init(1);

とすると、SW8~SW10が押されている状態から、離されたタイミングで割り込みが入るようになります。

intr\_push\_sw\_init(2);



45

HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株式会社



とすると、SW8~SW10を押したタイミングと離したタイミングの両方で割り込みが入るようになります。

割り込みが掛かった際は、割り込みコールバック関数

sw8\_callback\_etc() (sw8\_callback = sw8\_callback\_etc;でsw8\_callback を sw8\_callback\_etcに割り付けた場合)

sw9\_callback\_etc()
sw10\_callback\_etc()

が呼ばれますので、この関数の中でスイッチを押したときの処理、もしくはフラグの処理を行ってください。

main\_etc()や main\_timer()では、スイッチを押した時の動作は、main\_etc(), main\_timer()内に記載し、割り込みコ ールバック関数内では、フラグを変更する様にしています。

## 2.1.3. LED(LED0-LED7)

LED0~LED7 の点灯状態を変える場合は、

led\_init(); //最初に実行 led\_set(0xFF); //全点灯 led\_set(0x01); //LED0のみ点灯 led\_set(0x80); //LED7のみ点灯

上記関数で行います。

bit=0 で消灯、bit=1 で点灯です。(回路としては、PA0=L で点灯です。led\_set()関数に、led\_set(0x01)とすると、 PORTE は PORTE.PODR.BYTE = 0xFE に設定されます。)

### 2.1.4. ブザー(B1)

buzzer\_freq\_set(3000); buzzer\_on();

46

でブザーを鳴らします。JP2 は上側をショートに設定してください。

buzzer\_freq\_set()は、ブザーの周波数を設定します。300~8000[Hz]の範囲で設定が可能です。ブザーが鳴っている場合でも、周波数の設定は可能です。

RATES ALTER

buzzer\_off(); でブザーは停止します。

HSBRX65-IO-BOARD サンプル ソフトウェア マニュアル



### 2.1.5. タイマ連動 LED(LED8)

LED8 は、JP1 を下側ショートに設定した場合、タイマ TPU2 と連動して、点滅します。点滅の周期と、点灯・消灯の タイミングの設定が可能です。

led8\_cycle\_set(58593); led8\_duty\_set(0.50f); led8\_on();

点滅の周期を1秒。点滅の時間を、点灯:消灯=50:50に設定し、LED8を点滅させる場合の設定です。

周期設定の1サイクルは、1/60MHz×1024 = 17.067[us]です。led8\_cycle\_set()で、58593を指定した場合は

周期:(58593 + 1) × 17.067[us] = 1.000004[s]

となります。

duty は、0.4を指定した場合は、全体の 40%の時間が点灯、60%の時間が消灯となります。

・TPU2 のタイミング led8\_cycle\_set(9999); led8\_duty\_set(0.40f);



周期を、9999とした場合は、0~9999カウントの10,000周期(0.17s)となります。

LED8は、LでONとなりますので、(1 - led8\_duty\_set()で指定した値)が、実際のTPU2タイマの(正の)デューティ比となります。

led8\_off(); で LED8 の 点滅は止まります。 TPU2 タイマも止まります。



```
LED8(TPU2 タイマ)のタイミングで、何か別な処理を行わせる事が可能です。
```

```
(tpu2a_callback = tpu2a_callback_etc;で tpu2a_callback を tpu2a_callback_etc に、
tpu2b_callback = tpu2b_callback_etc;で tpu2b_callback を tpu2b_callback_etc に割り付けた場合)
```

例えば、

```
void tpu2a_callback_etc(void)
{
    buzzer_on();
}
void tpu2b_callback_etc(void)
{
    buzzer_off();
}
```

上記で、ブザーを間欠的に鳴らす(ピー ピー ピー の様に、鳴ったり休んだり)ことが可能です。鳴っている時間と無音時間の比は、led8\_duty\_set()で設定可能ですが、上記の場合は、(1 - led8\_duty\_set()で設定した値)がブ ザーが鳴っている時間となります。

main\_timer()では、アラームを鳴らす際に、main\_etc()ではステッピングモータを回す際に、TPU2のコールバック 関数を使用しているので、参考にしてみてください。

## 2.1.6. ステッピングモータ(J5)

stepping\_morter\_init();

で初期化後、

stepping\_motor\_step\_move(1);

ステッピングモータを右方向に1ステップ動かす。

stepping\_motor\_step\_move(-1);

ステッピングモータを左方向に1ステップ動かす。





stepping\_motor\_drive(3);

ステッピングモータに加える電流のパターンを、パターン3(PB5=PB6=L)とする。

※電流の向きとパターンの関係は、1.1.6 ステッピングモータ(J5)の項を参照

stepping\_motor\_stop();

ステッピングモータに印加する電流を止める。

※実際にステッピングモータを接続しなくても、LED9~LED12の点灯パターンで回転のイメージは掴めます

### 2.1.7. A/D 変換(R29)

adc\_start();

で、A/D 変換動作を開始してください。

unsigned short val;

val = adc\_val();

で、R29の回転角度に応じた、A/D 変換値が得られます。

val は、R2を右に目一杯回した場合は 0。左に目一杯回した場合は、4095 となります。

HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル

(時計回りに回した際に値を増加させたい場合は、(4095 - adc\_val())の値を計算に使ってください。)

A/D 変換は、CMT3 の 1ms のタイミングで実行され、A/D 変換が終わった時点で、A/D 変換割り込みが入ります。 A/D 変換割り込み内では、過去の 16 回の A/D 変換結果の平均値(移動平均)を取り、adc\_val()の戻り値としていま す。

(移動平均の回数は、io\_board.h内で変更可能です。)

### 2.1.8. 7 セグメント LED(SEG1)

7 セグメント LED を使用する場合、

led7seg\_init();



49



led7seg\_start();

を実行してください。7 セグメント LED は、ダイナミック点灯(全てのセグメントを静的に ON/OFF 制御ができない。 時間を切って、セグメントの点灯を制御する必要がある)のため、上記関数でタイマ(CMT3, 1ms)を使い、動的にセグ メントを ON/OFF しています。

7 セグメント LED に数値を表示する関数は用意されており、

led7seg\_disp\_num(1234, 0);

で、"1234"を表示させる事が出来ます。

led7seg\_disp\_num(-453, 2);

で、"-45.3"の表示が可能です。第一引数は、-999~999まで。第二引数は、小数点を表示しない場合は0。一番 右の桁(1桁目)の後ろに小数点表示する場合は1。一番左の桁(4桁目)の後ろに小数点表示する場合は4です。

また、16進数4桁の表示を行いたい場合は、

led7seg\_disp\_hex(0xABCD);

の様に関数を呼び出せば、表示が可能です。

その他、セグメント単位で ON/OFF させることも可能です。

現在の点灯状態から、4桁目を全て消灯にしたい場合は、

Icd7seg\_segment\_data\_set(4, 'A', 0); Icd7seg\_segment\_data\_set(4, 'B', 0); Icd7seg\_segment\_data\_set(4, 'C', 0); Icd7seg\_segment\_data\_set(4, 'D', 0); Icd7seg\_segment\_data\_set(4, 'E', 0); Icd7seg\_segment\_data\_set(4, 'F', 0); Icd7seg\_segment\_data\_set(4, 'G', 0); Icd7seg\_segment\_data\_set(4, 'P', 0);



で、4 桁目のセグメント(A~Gと小数点の P)を、消灯とする事が出来ます。





3桁目に、アルファベットの Hを表示させたい場合は、

lcd7seg\_segment\_data\_set(3, 'A', 0); lcd7seg\_segment\_data\_set(3, 'B', 1); lcd7seg\_segment\_data\_set(3, 'C', 1); lcd7seg\_segment\_data\_set(3, 'C', 0); lcd7seg\_segment\_data\_set(3, 'E', 1); lcd7seg\_segment\_data\_set(3, 'F', 1); lcd7seg\_segment\_data\_set(3, 'G', 1); lcd7seg\_segment\_data\_set(3, 'P', 0);



で可能です。

## 2.1.9. マトリックススイッチ(SW11~SW26)

#### matrixsw\_init();

matrixsw\_start();

でマトリックススイッチの読み取りを有効化します。マトリックススイッチは、タイマ(CMT3, 1ms)で読み取りを行って います。1回毎に、1列のキーの状態を読み取るので、4サイクル(4ms)でキーの読み取りが一巡します。

タイミング的には、同時に 16 個のキーを読み出している訳ではなく、あるタイミングで SW11, SW12, SW13, SW14 の読み取り。1ms 後に、SW15, SW16, SW17, SW18 の読み取りという様に、時分割でスイッチの読み取りを行っています。

#### int sw;

sw = matrixsw\_read(IOBOARD\_SW11);

SW11 が押されている場合は、sw=0。押されていない場合は、sw=1 となります。

#define IOBOARD\_SW11 (0) で定義されています。

matrixsw\_read()の引数は、0~15 で、SW11~SW26 の読み取りを行います。



51



## 2.2. lcd\_1602.c に含まれる関数の使用方法

lcd\_init();

で最初に、初期化してください。

unsigned char a = 0x12; unsigned char b = 0x34;

lcd\_hs1(); lcd\_write\_str("MESSAGE"); lcd\_hs2(); lcd\_write\_str("VAL=0x"); lcd\_wrte\_hex(a);

## MESSAGE VAL=0x12

1行目に、"MESSAGE"を表示して、2行目に16進で変数aの中身を表示する場合は、上記の様に行えます。

lcd\_move\_cursor(2, 6); lcd\_wrte\_hex(b);



特定の位置から、変数 b の内容を出力したい場合は、上記の様に行えます。

lcd\_clear(); lcd\_cmd(0x0f);

-

LCD 画面をクリアして、カーソルを点滅表示。

lcd\_cmd()は、任意のコマンドを送ることが出来ます。





LCD にはコマンドを送ることで、表示をスクロールさせたり、カーソルの表示・非表示。アルファベット、記号、カタカ ナ以外の文字パターンの定義などが行えます。LCD が受け付けるコマンドに関しては、「HSBRX65-IO-BOARD 取 扱説明書 の付録 キャラクタ LCD(SC1602)参考資料」や、SC1602 タイプの LCD のデータシートをご確認くださ い。

### 2.3. sci.c に含まれる関数の使用方法

UART(SCI)の通信先は、ボードの USB-miniB コネクタ(J7)となります。J7 を PC と接続すると、PC からは、COM ポート COMn (n は環境によって異なる)として認識されます。PC 上では仮想端末ソフト(Teraterm や putty など)を 使用してください。通信速度は、115,200bps。その他の条件は、8bit, パリティなし、1 ストップビットです(基本的には 速度以外は、通常の仮想端末ソフトのデフォルト値から変更不要です)。

unsigned short a = 0x1234;

sci\_start();

sci\_write\_str("MCU Board boot message!¥n"); sci\_write\_str("¥nHEX: 0x"); sciw\_write\_uint16\_hex(a); sci\_write\_str("¥nDEC: "); sciw\_write\_uint16(a);

MCU Board boot message!

HEX: 0x1234 DEC: 4660

文字列と、数値の表示は上記の様に行えます。

数値表示は、

	8bit	16bit	32bit
符号付き 10 進数	sci_write_int8	sci_write_int16	sci_write_int32
符号なし 10 進数	sci_write_uint8	sci_write_uint16	sci_write_uint32
16 進数	sci_write_uint8_hex	sci_write_uint16_hex	sci_write_uint32_hex

10 進の符号の有無、16 進表示。8bit, 16bit, 32bit で上記関数が用意されています。

float や double の値の表示は、

float f = 1.2345f;

double = 0.987654;



HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル



char buf[20];

float2str(f, 2, buf); //小数点以下 2 桁まで表示 sci\_write\_str(buf); sci\_write\_str("¥n"); double2str(d, 4, buf); //小数点以下4桁まで表示 sci\_write\_str(buf);

1.23 0.9876

浮動小数点数を文字列に変換する関数を使用して、上記の様に行えます。

なお、sci.c に含まれる関数を使用しなくても

#include <stdio.h>

sprintf(buf, "%.2f¥n", f);

sci\_write\_str(buf);

でも同様の事が行えます。(標準ライブラリ関数の方が様々な書式表示に対応しています。)

sci.h 内の関数を使用する事で、PC のキーボードからの文字入力も可能です。キーボードからのコマンドで、マイコ ン側が応答するようなプログラムを組む場合は、

```
unsigned char c;
unsigned short ret;
```

```
while (1)
  ret = sci_read_char(&c);
  if (ret == SCI_RECEIVE_DATA_EMPTY) continue;
  switch (c)
  {
    case 'A':
      sci_write_str("input is A¥n");
      break;
```

上記の様に、sci\_read\_char()関数で、キーボードからの入力の読み取りが行えます。



{



デフォルトで設定されている、通信速度(115,200bps)を変更する場合は、スマート・コンフィグレータの設定画面か ら、コンポーネントタブ

ズネスマート・コンフィグレータ					— П X
					: 🖻 🖉
₩ HSBRX65-IO-BOARD_SAMPLE2.scfg ×				- 8	🔂 MCU/MPU/(ッケージ
ソフトウェアコンポーネント設定				🐻 🔤 コードの生成 レポートの生成	
コンボーネント 🚵 🛃 🖕 🕀 🕇 🔻	設定			<ol> <li>^</li> </ol>	
🏜 🖥 フィルタ入力	スタートビットエッジ検出設定 のRXD5端子のLowレベル	○ RXD5端子の立ち下がりエッジ			
✓ た Startup ✓ た Startup ✓ シェネリック	データ・ビット長設定 〇 9ビット		O7Ľ"νト		
▼ (⇒ 割り込み)	パリティ設定 ● 茶止	○ 偶数パリティ	○ 奇数パリティ		
Contig_ICU ✓ Contig_ICU ✓ Config_S12AD0	ストップビット設定 ・ 1ビット	O 2Ľ"⊻ト			
◇ (2) 通信	データ転送方向設定 ③ LSBファースト	○MSBファースト			:{ENESAS
Config_CMT3	□ 即時送信設定 □ 即時送信を許可(内部待ち時間なしで	データ送信を開始する)			
Config_TMR1	転送速度設定				
Coning_1P02	転送クロック	内部クロック	$\sim$		
	基本クロック	1ビット期間の16サイクル	$\sim$		
	ビットレート	115200	<ul> <li>(bps) (実際の値: 115384.615, エラー: 0.16%)</li> </ul>	6)	
	□ ビットレートモジュレーション機能を有効		The second s		
	SCK5端子機能	SCK5を使用しない	$\checkmark$		
	ノイズフィルタ設定			~	
概要 ボード クロック システム コンボーネント 端子 割り込み					▶ 凡例
🖳 א-עעב		🚽 🖳 v 📑 🖛 🗖 🌉 3)	フィグレーションチェック		7 % - 0
現在、表示するコンソールがありません。		0項目	^	-	
		記述/	說明	型	

ビットレートの欄を選択する事で、9,600bps やその他の通信速度に設定が可能です。

(プルダウンで予め用意されている通信速度に変更する事や、ボックスに直接数値を入力する事で、任意の速度にも 設定が可能です。)

※ビットレートの右側に青文字で記載されている、エラーが概ね3%未満となる通信速度を設定してください

ビットレート誤差が大きいと通信が出来なくなります(誤差が大きい場合は、その下のビットモジュレーションを有効 のチェックを入れると、誤差を小さくすることも出来ます)



HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル 株式会社 北手電子



## 3. サンプルプログラムで定義されている定数など

#### 3.1. io\_board.h

#define IOBOARD\_ADC\_AVERAGE\_NUM (16)

R29のボリュームの A/D 変換値の移動平均値を取ります。デフォルトでは、1ms 毎に A/D 変換値を取り 16 値の 平均値を、変換結果とします。この値を、0 または 1 にすると移動平均の計算は行われない様になります。

#### 3.2. sci.h

#### #define SCI\_SEND\_BUF\_SIZE 1024

送信で使用されるバッファサイズ(バイト数)を定義。送信バッファは、2面(送信用と格納用)使用しているので、ここ で定義した2倍のメモリを消費します。

#### #define SCI\_RECV\_BUF\_SIZE 16

受信で使用されるバッファサイズを定義。デフォルトでは、キーボードからの入力を想定して、16バイトと小さな値と なっています。プログラムからのデータを受信する場合等は、サイズを増やしてください。

#define SCI\_USE\_FLOAT

浮動小数点の関数(float2strなど)を使用する場合は定義。

#define SCI\_USE\_TX

送信系の関数を使う場合は定義。

#### #define SCI\_USE\_RX

受信系の関数を使う場合は定義。

関数の無効化は、ROMの小さなマイコンで無効化できる様にしている定数なので、大容量のROM(2MB)を搭載しているRXでは変更は不要かと思います。



## 4. マイコン使用機能

## 4.1. 使用機能一覧

	機能	用途	備考
TMR1	タイマ	ブザーの駆動	P17 でブザーを鳴らす設定
			(JP2 は P17 側を選択)
TPU2	タイマ	LED8 の駆動	P15 で LED8 を駆動する設定
		TPU2 のインターバルタイマ	(JP1 は P15 側を選択)
SCI5	UART(SCI)	通信	J7(USB-miniB)で PC と通信
CMT3	タイマ	A/D 変換の起動	ボード搭載機能の定期処理
		7 セグメント LED の駆動	(1ms のインターバルタイマ)
		マトリックススイッチの読み取り	
S12AD0	A/D 変換	ボリューム(R29)の A/D 変換	
RTC	リアルタイム	時計・カレンダ機能の使用	
	クロック	1 秒のインターバルタイマ	
ICU	割り込み	SW8, SW9, SW10 の検出	IRQ4, IRQ13, IRQ15

上記は、スマート・コンフィグレータで設定している機能です。プログラムの中でも、マイコン周辺機能の設定に関し てはスマート・コンフィグレータ上で設定する事で、完結してしまいます。

## 4.2. I/O ボードの各機構に割り当てられているマイコン機能

I/O ボード機構	端子	マイコン機能
7 セグメント LED(SEG1-2)	PA0-7, P74-77	汎用ポート
キャラクタ LCD(J4)	P50,52,P90-93	汎用ポート
ブザー(B1)	P17	TMO1
	(P15)	
LED(LED8)	(P17)	
	P15	TIOCB2
ボリューム(R29)	P40	AN000
割り込み用スイッチ(SW8)	P07	IRQ15
割り込み用スイッチ(SW9)	P05	IRQ13
割り込み用スイッチ(SW10)	P14	IRQ4
マトリックススイッチ	P60-67	汎用ポート
(SW11-26)		
プッシュスイッチ(SW0-7)	PD0-7	汎用ポート
LED(LED0-7)	PE0-7	汎用ポート
ステッピングモータ(J5)	PB4-7	汎用ポート
USB-Serial(J7)	PC2-3	RXD5, TXD5





## 4.3. 使用割り込み一覧

本サンプルプログラムで使用している割り込みの一覧を示します。

割り込み(機能名)	優先度	用途
S12ADI(S12AD)	2	A/D 変換値の移動平均の算出
A/D 変換完了		
CMI3(CMT3)	3	A/D 変換の起動, 7 セグメント LED の処理, マトリックススイッチの処理
コンペアマッチタイマ		
RPD(RTC)	4	1 秒毎のインターバルタイマ
リアルタイムクロック		
IRQ4(ICU)	5	SW10 押下検出
端子割り込み		
IRQ13(ICU)	5	SW9 押下検出
端子割り込み		
IRQ15(ICU)	5	SW8 押下検出
端子割り込み		
TGI2A(TPU2)	6	LED8(TPU2)周期終わりの割り込み
TPU2 コンペアマッチ A		
TGI2B(TPU2)	6	LED8(TPU2)が OFF→ON に切り替わる際の割り込み
TPU2 コンペアマッチ B		
RXI5(SCI5)	7	USB-Serial 受信
SCI5 受信割り込み		
TXI5(SCI5)	7	USB-Serial 送信処理
SCI5 送信データエンプティ		
TEI5(SCI5)	7	USB-Serial 送信処理
SCI5 送信完了割り込み		
ERI5(SCI5)	7	USB-Serial エラー処理
SCI5 エラー割り込み		

※優先度は、数値の大きなほうが優先です





## 付録

## 取扱説明書改定記録

バージョン	発行日	ページ	改定内容
REV.1.0.0.0	2024.12.18	—	初版発行

## お問合せ窓口

最新情報については弊社ホームページをご活用ください。 ご不明点は弊社サポート窓口までお問合せください。

## <sub>株式会社</sub> 北斗電子

〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7 TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 e-mail:support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL:https://www.hokutodenshi.co.jp

商標等の表記について

- 全ての商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。 •
- パーソナルコンピュータを PC と称します。 .



59

©2024 北斗電子 Printed in Japan 2024 年 12 月 18 日改訂 REV.1.0.0.0 (241218)

# HSBRX65-IO-BOARD サンプルソフトウェア マニュアル(2)

ルネサス エレクトロニクス社 RX651/RX671(QFP-144 ピン)搭載 HSB シリーズマイコンボード向け I/O ボード