



学習用マイコンキット R8C

HSB-R8C/M12A ご利用のお客様へ

平素、弊社商品をご利用いただき誠にありがとうございます。


標記の件、先般ご購入戴きました HSB-R8C/M12A 付属 CD 収録の「RS232C レベル変換資料」に下記の誤記が確認されました。折角のご購入にもかかわらずご迷惑をお掛けします事を心よりお詫び申し上げます。

敬 具


【誤記内容】

■CPU ボード(HSB-R8C/M12)接続側 (TTL) 項目掲載のケーブルのイラスト

<誤>



<正>



【確認方法】

資料が間違っている
付属 CD のバージョンを確認
CD のラベル印刷が白黒で Ver.1.3
RS232C レベル変換資料 PDF のバージョンを確認
資料バージョン: REV.1.0.2.0
RS232Cレベル変換資料
©2010 北斗電子 Printed in Japan 2010年1月25日初版 REV.1.0.2.0 (10C E-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用), order@hokutodenshi.co TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西 株式会社 北斗電子

資料は修正済み
付属 CD のバージョンを確認
CD のラベル印刷がカラーで Ver.1.4 以降
RS232C レベル変換資料 PDF のバージョンを確認
資料バージョン: REV.1.0.3.0 以降
RS232Cレベル変換資料
©2010 北斗電子 Printed in Japan 2010年1月25日初版 REV.1.0.3.0 (10C E-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用), order@hokutodenshi.co TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西 株式会社 北斗電子

【対策】

既にご購入済みのお客様は、株式会社北斗電子および秋月電子通商のホームページより「RS232C_REV_1.0.3.0.pdf」をダウンロードしてご利用下さい

株式会社 **北斗電子**

TEL011・640・8800 FAX011・640・8801
〒060-0042 札幌市中央区大通西16丁目3-7
E-mail: support@hokutodenshi.co.jp
URL: <http://www.hokutodenshi.co.jp>