FLASH2·FLASHMATE5V1·FM-ONE





UM...フラッシュメモリ(ユーザーマット) UBM...ユーザーブートマット DF...データフラッシュ/EEPROM ...書込み可能

CPU 名	FM ONE			FLASHMATE5V1			FLASH2		
	UM	UBM	DF	UM	UBM	DF	UM	UBM	DF
UPD78F1144AGB									
UPD78F1146AGB									
UPD78F1168AGC									

TEL011・640・8800 FAX011・640・8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西16丁目3-7 E-mail: support@hokutodenshi.co.jp(サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL: http://www.hokutodenshi.co.jp 2010年6月現在