FLASH2·FLASHMATE5V1·FM-ONE



データマット対応表 RL78/G1Gグループ

UM…フラッシュメモリ(ユーザーマット) UBM…ユーザーブートマット DF…データフラッシュ/EEPROM O…書込み可能 ×…書込み不可 **WS**…WS(サンプルマイコンで評価) ※製品版とは仕様が異なる場合がございます

O LIZE FIRE LIZE OF THE CONTROL OF T									
	FM-ONE			FLASHMATE5V1			FLASH2		
マイコン名	UM	UBM	DF	UM	UBM	DF	UM	UBM	DF
R5F11EA8	0			×			×		
R5F11EAA	0			×			×		
R5F11EB8	0			×			×		
R5F11EBA	0			×			×		
R5F11EF8	0			×			×		
R5F11EFA	0			×			×		

TELO11・640・8800 FAX011・640・8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西16丁目3-7 E-mail: support@hokutodenshi.co.jp(サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL: http://www.hokutodenshi.co.jp 2015 年 7月現在