

## ■ 新本体の画面表示変更について

FM-ONE 新本体に伴い、液晶表示が下記のように変更になります。


### ● 電源投入時 オンライン・オフライン共通

- ・ 起動時下図の様に表示され、数秒で画面が消え待機状態に入ります。(図 1-2)
- ・ 画面左下の「Version」は本体内蔵ファームウェアのバージョンが表示されます

図 1-1 旧本体



図 1-2 新本体



### ● 待機状態時 オンライン

- ・ USB ケーブルにて、FM-ONE 本体とパソコンを接続した場合、画面右上に「USB/DC」と表示されるようになりました。(図 2-2 A 部分)

図 2-1 旧本体



図 2-2 新本体



### ● 待機状態時 オフライン


- ・ FM-ONE 本体に電池を入れて、オフライン上で起動した場合、画面右上に「電池マークと電圧」の表示がされるようになりました。(図 3-2 C 部分)

※ACアダプタをご使用の場合は図 3-2 C 部分は、上記図 2-2 A 部分の表記「USB/DC」になります

図 3-1 旧本体



図 3-2 新本体



※これまで画面一番上に[FM-ONE FileManager]と表示されていた部分が、FM-ONE SYSETM に表記が変更になります。(図 2-2 B 部分 , 図 3-2 B 部分)